


## KALIBRIERUNGSANLEITUNG Smart Protect

Um eine kurze Kalibrierung des Smart Protect durchführen zu können, benötigen Sie folgende Produkte:

- Smart Protect
- Netzteil Smart Protect
- Ein original weisses Kalibrierungspapier

Bitte befolgen Sie untenstehende Schritte, um die kurze Kalibrierung für den Smart Protect durchzuführen:

1. Stecken Sie den Smart Protect an die Stromversorgung mit Hilfe des Netzteils.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die **AN/AUS** Taste drücken und warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Das Gerät ist bereit, sobald die grüne LED Lampe leuchtet.
3. Drücken Sie **3x** die **AN/AUS**-Taste, die LED Lampe sollte nun gelb leuchten.
4. Führen Sie vorsichtig das **weisse** Kalibrierungspapier in das Gerät ein. Das Gerät empfängt das **weisse** Kalibrierungspapier und bringt es erneut zurück an die Gerätefront. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis die LED Lampe grün leuchtet.
5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die **AN/AUS** Taste drücken.
6. Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Kalibrierung erfolgreich war. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.



Smart Protect