

INSTRUCCIONES DE CALIBRACIÓN DE Soldi Smart

2 versiones (no-SD et versión SD con slot-SD en el compartimento de la batería)

Para realizar una calibración breve de Soldi Smart son necesarios los siguientes productos:

- Unidad Soldi Smart
- Fuente de alimentación de Soldi Smart
- Papel de calibración rosa original

Siga los pasos indicados a continuación para realizar la calibración breve de Soldi Smart:

1. Conecte Soldi Smart a la red eléctrica usando la fuente de alimentación.

2. Encienda el aparato pulsando la tecla de **ENCENDIDO/APAGADO** y espere hasta que esté listo. El aparato está listo cuando la luz LED **verde** se ilumina.

3. Pulse la tecla de **ENCENDIDO/APAGADO**:
no-SD Soldi Smart = **4-6 veces**
versión SD Soldi Smart = **3 veces**
hasta que se iluminen las luces LED **verde** y **roja**.

4. Con cuidado, introduzca en el aparato el papel de calibración **rosa 4 veces** seguidas. El aparato cogerá el papel de calibración **rosa** y lo llevará de nuevo a la parte frontal de este.

5. Apague el aparato pulsando la tecla de **Encendido/Apagado**. Las **dos** luces LED se apagarán.

6. Encienda el aparato y compruebe si la calibración ha tenido éxito. Si no fuera el caso, le rogamos contacte con nuestro servicio técnico.

