

## INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE Soldi Smart

### 2 versions (non-SD et version SD avec slot-SD dans le compartiment de batterie)

Afin de pouvoir réaliser un calibrage rapide du Soldi Smart, vous avez besoin des produits suivants :

- Appareil Soldi Smart
  - Bloc d'alimentation du Soldi Smart
  - Un papier de calibrage rose fuchsia original
- Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour réaliser un calibrage rapide pour le Soldi Smart:

**1.** Reliez le Soldi Smart à l'alimentation électrique à l'aide du bloc d'alimentation.


**2.** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche **ON/OFF** et attendez jusqu'à ce que l'appareil soit prêt. L'appareil est prêt dès que la lampe **LED verte** s'allume.

**3.** Appuyez sur la touche **ON/OFF**:  
non-SD Soldi Smart = **3x**  
version SD Soldi Smart = **6-8x**  
jusqu'à ce que les lampes **LED verte et rouge** s'allument.

**4.** Introduisez avec précaution le papier de calibrage **rose fuchsia 4x** d'affilée dans l'appareil. L'appareil reçoit le papier de calibrage **rose fuchsia** et le ramène à chaque fois à l'avant de l'appareil.

**5.** Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche **ON/OFF**. Les **deux** lampes LED s'éteignent.

**6.** Mettez l'appareil en marche et vérifiez si le calibrage a été réalisé avec succès. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service technique.



Soldi Smart