


INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount X 400

Cartes de calibration nécessaires : 1 x très grande carte blanche (incluse)

Calibrage du capteur CIS :

1. Branchez l'appareil et mettez-le en marche. Maintenez appuyez la touche « **CURR** » et choisissez « **Setting** » soit via l'écran tactile soit via les touches de menu.

2. Ouvrez maintenant le clapet du boîtier via les crochets d'ouverture au niveau de la partie supérieure du clapet de non-retour. Insérez entièrement la carte de calibration blanche de manière à ce que la lumière bleue apparaisse sur la carte (voir illustration).



3. Fermez maintenant le clapet du boîtier. Sélectionnez le premier point « **CIS ADJUST** » (flèche avant le 1) et confirmez votre choix avec la touche **CURR**.

4. 4 étoiles apparaissent à l'écran. Entrez le mot de passe **1212** et confirmez votre saisie avec la touche **CURR**.

5. Le calibrage est maintenant réalisé. Le processus s'est terminé avec succès dès que « **CIS ADJUSTING SUCCESSFUL!** » s'affiche. Veuillez enlever à nouveau la carte de calibration de l'appareil et éteignez celui-ci.

