


KALIBRIERUNGSANLEITUNG Soldi Smart

Um eine kurze Kalibrierung des Soldi Smart durchführen zu können, benötigen Sie folgende Produkte:

- Soldi Smart Gerät
 - Netzteil vom Soldi Smart
 - Ein original pinkes Kalibrierungspapier
- Bitte befolgen Sie untenstehende Schritte, um die kurze Kalibrierung für den Soldi Smart durchzuführen:

- 1.** Stecken Sie den Soldi Smart an die Stromversorgung mit Hilfe des Netzteils.
- 2.** Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie die **AN/AUS**-Taste drücken und warten Sie, bis das Gerät bereit ist. Das Gerät ist bereit, sobald die **grüne** LED Lampe leuchtet.
- 3.** Drücken Sie die **AN/AUS**-Taste **3x** bis die **grüne** und **rote** LED Lampe leuchtet.
- 4.** Führen Sie vorsichtig das **pinke** Kalibrierungspapier **4x** hintereinander in das Gerät ein. Das Gerät empfängt das **pinke** Kalibrierungspapier und bringt es jedes Mal erneut zurück an die Gerätefront.
- 5.** Schalten Sie das Gerät aus, in dem Sie die **AN/AUS**-Taste drücken. **Beide** LED Lampen schalten sich aus.
- 6.** Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Kalibrierung erfolgreich war. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.



Soldi Smart